



به نام خدا

دستورالعمل نصب دستگاه ردیاب مدل FM-1100_TELTONIKA :

ابتدا از سوکت مربوطه سیم قرمز را به مثبت و سیم مشکی را به منفی خودرو (بدنه) متصل نمایید. سیم سبز-سفید (پین شماره ۴ – DIN2) را به گونه‌ای نصب نمایید که فقط در زمانیکه سوئیچ خودرو باز است این سیم دارای ولتاژ باشد. در صورت عدم استفاده از سایر سیم ها ، حتما آنها را عایق بندی کرده تا از اتصال آن به بدنه جلوگیری شود.

ولتاژ کار دستگاه از ۱۲ تا ۲۴ ولت می باشد . آنتن GPS را نیز بر روی دستگاه (GPS ANT.) قرار داده و مهره آن را محکم نمایید. GPS دستگاه را حتی الامکان دور از دید و در مکانی مناسب جهت دریافت امواج ماهواره‌ها از آسمان با چسب دو طرفه متصل نمایید. (برای مثال پشت شیشه جلو یا عقب، روی کنسول ، داخل دریچه هواکش). دستگاه را در جای مناسب دور از دسترس و دید ثابت نمایید. سوکت نری را بر روی مادگی جا بزنید. روشن شدن چراغ سبز دستگاه از نصب صحیح و عملکرد درست دستگاه خبر می دهد.

موفق باشید

مدیر بخش سخت افزار و الکترونیک