



به نام خدا

دستورالعمل نصب دستگاه ردیاب مدل FM-2200_TELTONIKA :

ابتدا از سوکت مربوطه سیم قرمز را به مثبت و سیم مشکی را به منفی خودرو (بدنه) متصل نمایید. سیم زرد (کنار قرمز DIN1) (ACC) را به گونه ای نصب نمایید که فقط در زمانیکه سوئیچ خودرو باز است این سیم دارای ولتاژ باشد. در صورت عدم استفاده از سایر سیم ها ، حتما آنها را عایق بندی کرده تا از اتصال آن به بدنه جلوگیری شود.

ولتاژ کار دستگاه از ۱۲ تا ۲۴ ولت می باشد . آنتن GPS را نیز بر روی دستگاه (GPS ANT.) قرار داده و مهره آن را محکم نمایید. GPS دستگاه را حتی الامکان دور از دید و در مکانی مناسب جهت دریافت امواج ماهواره ها از آسمان با چسب دو طرفه متصل نمایید. (برای مثال پشت شیشه جلو یا عقب، روی کنسول ، داخل دریچه هواکش). دستگاه را در جای مناسب دور از دسترس و دید ثابت نمایید. سوکت نری را بر روی مادگی جا بزنید. روشن شدن چراغ سبز دستگاه از نصب صحیح و عملکرد درست دستگاه خبر می دهد.

موفق باشید

مدیر بخش سخت افزار و الکترونیک