

## دستورالعمل نصب دستگاه ردیاب مدل MTR-9025

ابتدا از سوکت مربوطه سیم قرمز را به مثبت و سیم مشکی را به منفی خودرو (بدنه) متصل نمایید. سیم بنفش (ACC) را به گونه ای نصب نمایید که فقط در زمانیکه سوئیچ خودرو باز است این سیم دارای ولتاژ باشد. در پیدا کردن و نصب این سیم بسیار دقت نمایید.

سیم طوسی مربوط به خروجی GPS می باشد که می توان از آن در دستگاه های جانبی از آن استفاده نمود. سیم نارنجی برای روشن یا خاموش کردن یک وسیله خارجی در داخل خودرو از سمت مرکز مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت وجود این دو سیم و عدم استفاده از آن را حتما عایق بندی کنید تا از اتصال آن به بدنه جلوگیری شود.

ولتاژ کار دستگاه از ۱۲ تا ۲۴ ولت می باشد. آنتن GSM را بر روی سوکت تعبیه شده بر روی دستگاه (GSM ANT.) قرار داده و مهره آن را محکم نمایید. آنتن GPS را نیز بر روی دستگاه (GPS ANT.) قرار داده و مهره آن را محکم نمایید (در مدل های سوکت دار). GPS دستگاه را حتی الامکان دور از دید و در مکانی مناسب جهت دریافت امواج ماهواره ها از آسمان با چسب دو طرفه متصل نمایید. (برای مثال پشت شیشه جلو یا عقب، روی کنسول، داخل دریچه هواکش). دستگاه را در جای مناسب دور از دسترس و دید ثابت نمایید. سوکت نری را بر روی مادگی جا بزنید. روشن شدن چراغ قرمز و پس از ۱۰ ثانیه چشمک زدن چراغ زرد رنگ نشان از نصب صحیح و عملکرد درست دستگاه می باشد.

موفق باشید

مدیر بخش سخت افزار و الکترونیک

